HooshmandPaya

تلفن پشتیبانی :۰۹۱۰۱۴۹۲۵۹۱

راه اندازی یک سره اینورتر با وصل برق

برای اینکار لازم است پایه s1 را به gnd اتصال کوتاه کنیم (با یک سیم به هم متصل میکنیم)

و یک کلید مینیاتوری در ورودی برق اینورتر قرار می دهیم

P0.02=1

P9.10=1

در اینصورت با وصل برق ، موتور run میشود .

