

زمانی که نیاز داریم اینورتر بدون بار کار نکند و زمانی که جریان کمتر از یک مقدار خاص کشیده میشود از این عملکرد استفاده میکنیم

و وقتی جریان از این مقدار کم میشود اینورتر ارور under current میدهد و موتور متوقف میشود (fu30 error)

P9.63=1 فعالسازی

P9.64= درصدی از جریان نامی که روی پلاک موتور ثبت شده

P9.65= زمانی که میخواهیم اینورتر با این جریان کار کند و بعد ارور بدهد بر حسب ثانیه