

تلفن پشتیبانی: ۰۹۱۰۱۴۹۲۵۹۱

اتوتیونینگ درایو و موتور:

شناسایی پارامترهای موتور توسط درایو را اتوتیون می نامند که به دو صورت اتوتیون استاتیک و اتوتیون غیر استاتیک شناخته می شود ما فقط مواقعی که درایو با موتور هماهنگ نیست اتوتیون را انجام می دهیم .

یا به زبان ساده موتورهایی که پلاک ندارند را با اتوتیون برای درایو معرفی میکنیم .

با اتوتیون ولتاژ نامی، فرکانس نامی، لغزش زیر بار نامی ، جریان نامی، تعداد قطب و توان موتور به دست می آید که معمولاً بر روی پلاک موتور درج نشده است که شما با اتوتیون این اطلاعات را به دست می آورید .

روش اتوتیون در اینورتر پنتاکس

برای اتوتیون باید موتور به درایو متصل باشد و بعد از آن

P1.37=0 اتوتیون غیر فعال

P1.37=1 اتوتیون استاتیک

P1.37=2 اتوتیون دینامیک

و بعد از آن درایو را استارت می کنیم

و منتظر میمانیم تا عملیات انجام شود و کلمه tune روی نمایشگر نمایش داده شود به این صورت اتوتیونینگ کاملاً انجام شده است.